




BOX BAMBINI - 150 × 150 cm




Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

Questo manuale contiene le istruzioni per il box per bambini (articolo per la prima infanzia). Le istruzioni di sicurezza specifiche per gli accessori inclusi sono fornite nelle sezioni pertinenti di questo manuale.

IT

MANUALE D'USO



Sezione 1 Descrizione del prodotto

Il recinto per bambini KIZTEKK offre uno spazio interno sicuro per un bambino (circa 0–24 mesi, fino a 15 kg).

Progettato esclusivamente per uso domestico, è dotato di pannelli in rete traspirante per una buona visibilità, ventose antiscivolo per una maggiore stabilità e pannelli in resistente tessuto Oxford 300D.

Questo prodotto è destinato all'uso sotto la supervisione di un adulto in un ambiente sicuro e non è adatto al sonno.

Assicurarsi che tutte le seguenti parti siano incluse prima del montaggio:

No.	Part	Qty
1	Struttura (tubi metallici + connettori)	1 set
2	Rivestimento in tessuto con porta a cerniera	1
3	Tappetino pieghevole + borsa di stoccaggio	1
4	Anelli di supporto	4
5	Borsa da trasporto	1
6	Manuale d'uso	1

Sezione 2 Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE! Conservare per riferimento futuro.



AVVERTENZA – Avvertenze generali



- Non lasciare mai il bambino incustodito. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare quando il bambino è in grado di uscire arrampicandosi o supera i 15 kg.
- Non posizionare il recinto vicino a fiamme libere o ad altre fonti di calore.
- Non utilizzare il recinto senza la base.
- Non aggiungere materassi o imbottiture.
- Non appendere borse o oggetti pesanti alla struttura.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti e i dispositivi di bloccaggio siano correttamente fissati prima di ogni utilizzo.
- Non sollevare né spostare mai il recinto con un bambino all'interno.

Informazioni di sicurezza aggiuntive

- Il tappetino è un accessorio di comfort e non è un giocattolo.
- Gli anelli di supporto sono accessori funzionali destinati ad aiutare il bambino a sollevarsi fino alla posizione eretta.
- Gli anelli di supporto devono essere utilizzati esclusivamente sotto la supervisione diretta di un adulto.
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Controllare regolarmente che tutte le parti e i dispositivi di bloccaggio funzionino correttamente.
- Rimuovere i giocattoli di grandi dimensioni quando il bambino è in grado di stare in piedi per evitare che si arrampichi.

Sezione 3 Montaggio e installazione

Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e non danneggiate prima di iniziare il montaggio. Seguire le illustrazioni dello schema fornito a pagina 1. Installare gli accessori (tappetino, anelli di supporto, borse) solo dopo aver montato la struttura. *Il design reale del prodotto può differire leggermente dalle illustrazioni.*

1/ Disporre tutte le parti su una superficie piana.

2/ Collegare i tubi di base 3 utilizzando i connettori d'angolo

e laterali. 7

3/ Inserire i tubi verticali, 1 quindi fissare il telaio superiore 2 con i connettori d'angolo 6 e laterali superiori. 5

4/ Avvolgere il tessuto attorno alla struttura, fissare tutte le chiusure in velcro e chiudere le cerniere.

5/ Posizionare il tappetino in all'interno e assicurarsi che la cerniera sia completamente chiusa.

6/ Verificare che la struttura sia stabile e che tutti i collegamenti siano ben fissati. Lay out all parts on a flat surface.

Suggerimento: utilizzare solo parti originali e non appendere oggetti pesanti alla struttura.

Sezione 4 Uso, Cura, Conservazione e Riciclaggio

4.1 Indicazioni per l'uso

- Utilizzare solo in ambienti interni, su una superficie piana e stabile, lontano da finestre, cavi o fonti di calore.
- Tenere la cerniera chiusa durante l'uso; non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non aggiungere imbottiture extra né permettere al bambino di arrampicarsi.
- Controllare regolarmente il tessuto e i collegamenti; utilizzare solo parti originali.

4.2 Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno umido e sapone delicato, senza usare candeggina o solventi.

Lasciare asciugare completamente all'aria prima di riporlo, senza lavare o asciugare in lavatrice.

4.3 Conservazione e riciclaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare e dall'umidità, e seguire le norme locali di riciclaggio per l'imballaggio e i materiali.

4.4 Parti di ricambio

Suggerimento: Durante la sostituzione di un connettore o di una ventosa, se la ventosa è difficile da inserire, immergerla in acqua tiepida (circa 40–50 °C) per 1–2 minuti per ammorbidente leggermente prima del montaggio.

Non utilizzare acqua bollente o fonti di calore dirette.

Sezione 5 Informazioni tecniche e di conformità

5.1 Dettagli tecnici

- Dimensioni: 150 × 150 cm (dimensione del box).
- Peso: circa 6,1 kg.
- Paese di produzione: Prodotto in Cina.

5.2 Informazioni sulla conformità

Il recinto per bambini è un articolo di puericultura conforme al Regolamento (UE) 2023/988. È conforme alla norma EN 12227:2010 applicabile ai recinti per bambini.

Gli anelli di supporto inclusi sono giocattoli accessori e sono stati sottoposti a una valutazione separata in conformità alla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, quando valutati come componenti individuali.

Le relative Dichiarazioni di Conformità sono disponibili su richiesta.

5.3 Produttore / Importatore

Nome : KIZTEKK

Indirizzo: 200 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris, France

Contatto: support@kiztekk.com

Sezione 6 Garanzia e Assistenza

Garanzia di 1 anno contro difetti di materiali o di fabbricazione. Esclude l'usura, l'uso improprio o le modifiche. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali del consumatore.

Per assistenza: support@kiztekk.com

Grazie per aver scelto KIZTEKK!

Ci impegniamo a offrirvi prodotti di alta qualità e un eccellente servizio clienti. Per qualsiasi domanda, problema o suggerimento, non esitate a contattarci.



Manuale d'uso – Versione digitale 12/2025

La presente versione digitale prevale su qualsiasi versione
cartacea precedente.